# Configuración acceso internet APN

## **Terminal Dual-Sim**



### Paso 1

asegúrate de estar en la pantalla de inicio pulsando el BOTÓN CENTRAL





pulsa en AJUSTES

	- 0	403.0
Aju	stes	Alog 2 101
0.	ncar ajusten	
Ŧ	Modo avión	
D	Ajustes de tarjeta doble	
9	Wi-Fi	
*	Bluetooth	No 🤇
•	Datos móviles	>
	Más	
٥	Estilo de pantalla principal	Estàndar 🤇
۲	Pantalla	>
	Sonido	>
0	Barra de estado y notificacion	es 🔿
-	0	
	HUAWEI	

## Paso 3

#### pulsa en MÁS

	11:3
Más	
Redes móviles	
Anciaje y zona Wi-Fi	
NFC Permitir el intercambio de datos cuando el teléfono toque otro dispositivo	
Actualizar en tiempo real Link+	>
VPN	



pulsa en REDES MÓVILES



## Paso 5

bajo el apartado de la SIM para la que quieres configurar internet(1), pulsa en APN

	_	C 14176 %	<b>I</b> D 112
← APN			:
GENERAL			-
INTERNET			0
MMS			
MMS mms.mundo-r.com			
$\triangleleft$	0		
	HUAWE		



pulsa en el botón de MENÚ CONTEXTUAL



## Paso 7

pulsa en APN NUEVO



## Paso 8

Edita únicamente los siguientes parámetros pulsando sobre cada uno y aceptando una vez introducidos los datos:

NOMBRE: Lemonvil(1)

APN: inet.es(2)

Desplaza la pantalla hacia abajo para que se visualicen más parámetros

oblin @ Lai76.5 =0 t		
× Editar APN	. ~	
Puerto de MMS	<sin establecer=""></sin>	
MCC	214	
MNC	03	
Tipo de autenticación 1	PAP	
Tipo de APN 2	} default,sup	
Protocolo APN	IPv4	
Protocolo de itinerancia APN	IPv4	
Habilitar o deshabilitar APN APN habilitado		
Tipo de conexión	Sin especificar	
Tipo de MVNO	Ninguno	
Valor de MVNO	-Sin establecer-	
0		

#### Paso 9

Tipo de Autenticación: PAP(1)

Tipo de APN: default,supl(2)

	12 La[76 % =0:11
× E	ditar APN 🗸 🗸
Puerto de MMS	<sin establecer<="" td=""></sin>
MCC	21
MNC	0
Tipo de autenticació	in PA
Tipo de APN	default, su
Protocolo APN	IPv
Protocolo de itinerar	ncia APN IPv
	tar APN
Tipo de conexión	Sin especifica
Tipo de MVNO	Ningun
Valor de MVNO	Sin establecer
$\triangleleft$	0 🗆

Paso 10

pulsa en el botón de VALIDAR